




SP EMPIRE

FENCE

สโตนวอลล์

Eco Style



Premium Style



ขั้นตอนการติดตั้งรีว

1. ชีดมาร์คเส้นตัด

ทาบจุดตัด
กับข้อต่อรีว

2.

3. ตัด

ประกอบราวจับเข้ากับข้อต่อ
ด้วยกาวอีพ็อกซี่

4.



การติดตั้งรีว
แบบละเอียด

5.

ติดตั้งแท่งปรับระดับ
ด้วยการขันน็อต
แล้วปิดฝาครอบ



ՀԱ FENCE01



ՀԱ FENCE02





ຮູບ FENCE03



ຮູບ FENCE04



ຮູບ FENCE05



ຮູບ FENCE06





ՀԱ FENCE07



ՀԱ FENCE08



ՖՈ FENCE09



ՖՈ FENCE10



ՀՈ FENCE11



ՀՈ FENCE12



շՈ FENCE13



շՈ FENCE14



ຮູບ FENCE15



ຮູບ FENCE16